

Link do produktu: <https://zabawymdzieci.pl/pamietnik-interaktywny-notebook-sekretnik-p-2620.html>

Pamiętnik interaktywny, Notebook sekretnik

Cena	93,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZA3817

Opis produktu

Pamiętnik, notebook

Interaktywny pamiętnik to propozycja dla każdej dziewczynki chcącej zapisać i ukryć swoje myśli przed oczami innych. Do pamiętnika ma dostęp tylko sama zainteresowana, ponieważ **zna hasło (Startowe hasło to cztery jedynki)**. Należy nacisnąć kluczyk następnie 4 x 1, wówczas pamiętnik się otworzy. Pamiętnik ma opcję personalizacji poprzez umieszczenie z przodu fotografii właściciela. Magiczny Pamiętnik posiada wbudowaną możliwość **nagrywania dźwięków i ich odtwarzania**. Pamiętnik posiada także funkcje odtwarzania wesołej muzyki, przyciszenie i pogłaśnianie dźwięku. W środku znajduje się notesik, w którym dziewczynka może zapisać swoje sekrety. Wewnątrz znajduje się miejsce na pisak, a pod notesem znajduje się sekretne miejsce na skarby.

Zestaw zawiera:

- pamiętnik interaktywny ze schowkiem
- papierowy notesik
- pisak

Wymiar:

- 20 x 17,5 x 4 cm

Instrukcja:

Otwieranie pamiętnika i zmiana hasła

Aby otworzyć pamiętnik należy nacisnąć przycisk z grafiką klucza, domyślny kod to: 1111. Po wprowadzeniu poprawnego kodu pokrywa notebooka otworzy się automatycznie. Mamy 20 sekund na wpisanie kodu, jeśli dwukrotnie zostanie wprowadzony zły kod, pamiętnik pozostanie zablokowany. Aby zmienić kod należy przytrzymać przycisk klucza przez ok. 2-3 sekundy (pamiętnik musi być otwarty). Nowy kod zatwierdza się przez dwukrotne wprowadzenie. Jeśli zapomnisz hasła, możesz wyjąć baterię, a następnie ponownie ją zainstalować, notebook automatycznie odblokuje i usunie stare hasło. Po zresetowaniu notebooka należy ponownie ustawić hasło.

Nagrywanie głosu

Z funkcji nagrywania i odtwarzania można korzystać tylko po odblokowaniu notebooka. Aby nagrać dźwięk należy wybrać guzik z kółkiem a następnie guzik z liczbą, do którego będzie przypisane nagranie. Maksymalna długość nagrania to 40 sekund. Aby zakończyć nagrywanie ponownie należy nacisnąć przycisk z kółkiem. Aby odtworzyć nagranie należy nacisnąć przycisk play (z trójkątem) a następnie wybrać numer nagrania.

Tryb muzyczny

Naciśnij przycisk z nutką aby przejść do trybu muzycznego. Pod każdym klawiszem numerycznym kryje się inna piosenka.

Regulacja głośności

Zabawka posiada dwustopniową regulację głośności- przycisk z głośnikiem.

Zmiana głosu

Przycisk z buźką odpowiada za modulowanie głosu. Automatycznie odtworzy nagrany dźwięk, który może losowo nadać pięć efektów: dzieci, osoby starsze, roboty, ECHO i oryginalny dźwięk. Jeśli nie odezwiesz się w ciągu 60 sekund, automatycznie zakończysz nagrywanie.

Tryb pytań i odpowiedzi

Naciśnij przycisk pytań i odpowiedzi, aby przejść do trybu pytań i odpowiedzi. Przykład 1: „Jaka liczba powinna być większa niż 0, ale mniejsza niż 10. Czy wiesz o jakiej liczbie myślę?”. Następnie należy nacisnąć klawisz numeryczny, aby odpowiedzieć na pytanie. Jeśli odpowiedź nie będzie poprawna usłyszymy "wprowadzona liczba jest za duża/za mała". Jeśli została wprowadzona poprawna odpowiedź lub trzykrotnie błędna, automatycznie nastąpi przejście do następnego pytania. Zabawka anglojęzyczna, wszystkie komendy nagrane są w j. angielskim, oprócz własnych nagrań, które dziecko samo nagra. Fajny pomysł na szkolenie języka angielskiego.

Teraz każdy sekret będzie zabezpieczony i zamknięty w bezpiecznym pamiętniku. Taki notesik to świetny pomysł na prezent dla każdej dziewczynki.

Zestaw zapakowany w kolorowe, efektowne opakowanie.